

Tamagotchi – GR0212

1. Start

Odejměte platový pásek na zadní straně hračky a na LCD displeji se objeví zvířátko. Pomocí tlačítek Status, Cancel a Select můžete vybírat až ze 168 zvířátek. Volbu potvrďte tlačítkem Decide.

2. Nastavení času

Pomocí tlačítek Select a Status nastavte hodiny. Potvrďte tlačítkem Decide. Pomocí tlačítek Status a Select nastavte minuty. Potvrďte tlačítkem Decide.

3. Výběr jména

Zvířátku lze vybrat jméno. Vybírejte pomocí tlačítek Status, Select, Cancel a volbu potvrďte tlačítkem Decide.

Zvířátko ožije a objeví se na displeji.

Pomocí tlačítka Status nebo Select vybíráte mezi aktivitami, které chcete s mazlíčkem dělat. Volbu rušíte pomocí tlačítka Cancel, potvrdíte pomocí tlačítka Decide.

První obrázek v podobě ciferníku informuje o stavu zvířátka – o jeho věku, jménu a také počtu sněženého jídla.

Druhý obrázek s hlavou kuchaře slouží ke krmení. Vybrat si můžete ze dvou druhů jídla. Opět pomocí tlačítka Status a Select. Volbu potvrdíte tlačítkem Decide.

Třetí obrázek slouží jako toaleta. Jakmile se vedle zvířátka objeví hromádka, musíte ji uklidit, jinak onemocní.

Čtvrtý obrázek slouží pro hraní s vaším mazlíčkem. V první hře chytáte kroužky – zvířátko skáče pomocí tlačítka Decide. Nasbírané kroužky vám přinesou zlato, body. Druhou hru můžete hrát až po určité době a při dostatečném počtu bodů. Třetí hra je obchod, kde za body a zlato můžete svému zvířátku nakoupit věci.

Pátý obrázek slouží k vyléčení zvířátka, pokud se u něho objeví lebka.

Tamagotchi je napájeno malou hodinkovou baterkou, která je součástí balení.