

CZ NUTNÁ POMOC Dospělého při sestavování



UPOZORNĚNÍ:
NEBEZPEČÍ ZALKNUTÍ – Obsahuje malé součásti. Nevhodné pro děti do 3 let.



Spláchněte tak, aby záchod nevystrčil! Hrač, kterého záchod nepostrčí, vyhrává!

JEDNORÁZOVÉ SESTAVENÍ



Opatrně zasuněte drážky základny záchodu do otvorů v herní základně.



Připevněte záchodovou mísu k základně záchodu dle vyobrazení. Jemně zatlačte dolů, dokud části nezaklapnou.



Připevněte nádržku záchodu k záchodové míse dle vyobrazení. Jemně zatlačte dolů, dokud části nezaklapnou.



Před první hrou vyměňte baterie.

PŘIPRAVENÍ SE!

POZNÁMKA: Než začnete hrát, pečlivě vyčistěte veškeré povrchy pomocí kuchotské vody.

1. Umístěte se, že vlna záchodu je s polozemí natole.
 2. Doplněte záchodovou mísu po vyčištění lůžkem čistou záchodovou vodou.
 3. Připevněte záchod pro hrač tak, že nádržku připevníte splachovací, dokud nezároveň stisknete stříkat.
- POZNÁMKA:** Hra funguje nejlépe, když umístíte na rovný povrch.

JDEME HRÁT!

Hru zahájíte ten, kdo byl jako poslední na záchodě! Hra pokračuje dále.

KDYŽ JSTE NA ŘADĚ:

1. Umístěte záchod před sebe tak, že záchodová mísa bude směřovat na vás.
2. Otočte ruletou na držáku na toaletní papír.
3. Stiskněte splachovací tolikrát, kolik ukazuje ruleta.
4. Pokud pouze uslyšíte zvuk splachování, ale při spláchnutí nevystrčí žádná voda, jste v bezpečí a na řadě je další hráč. Pokud vás voda postrčí, vypadávejte ze hry!

VYHRÁJ!

Dále se střídáte při otáčení ruletou držáku na toaletní papír a splachování, dokud nezůstane jen jeden hráč. Vyhrává ten hráč, kterého jako jediného záchod nepostrčí!

PŘED ULOŽENÍM

1. Když dohrajete, vylijte veškerou vodu z mísy. Poté několikrát stiskněte splachovací, dokud voda nepřestane stříkat ven, aby bylo zajištěno, že uvnitř záchodu nezůstane žádná voda – možná bude třeba spláchnout vícekrát.
2. Uložte záchod do polohy vzhůru nohama, aby dobře vyschl. Jakmile je suchý, uložte ho do normální polohy.

VÝMĚNA BATERIÍ

Při vložení baterií je zapotřebí křížový šroubovák (není součástí balení).



X2 1,5V AA nebo LR6
VYŽADUJE ALKALICKÉ BATERIE
DEMO BATERIE V BALENÍ

DŮLEŽITÉ: INFORMACE O BATERIÍCH

Baterie musí vyměňovat dospělá osoba.



1. Vždy pečlivě dodržujte pokyny. Používejte jen předepsané baterie a vkládejte je správně podle označení $+$ a $-$.
2. Nekombinujte staré a nové baterie ani klasické C-Zn baterie a alkalické baterie.
3. Slabá nebo vybité baterie z výrobku vyjměte.
4. Baterie z výrobku také vyjměte v případě, že ho nikdo nebude delší dobu používat.
5. Neztrácejte přírodní svorky.
6. Jestliže na tento výrobek působí lokální elektrické rušení nebo ho výrobek sám způsobuje, odněte jej z blízkosti jiných elektrických zařízení. V případě potřeby jej resetujte (vypnutím a opětovným zapnutím nebo vyjmutím a opětovným vložením baterií).
7. **NABÍJEJTE BATERIE:** Nekombinujte s jinými typy baterií. Před nabíjením je vždy vyjměte z výrobku. Baterie dobíjejte pod dozorem dospělé osoby. **NENABÍJEJTE JINÉ TYPY BATERIÍ.** Baterie je nutno zlikvidovat odděleně v místním středisku recyklace odpadu. Neodhazujte je do nádoby na domovní odpad.