


**Manuál**  
**RC tank 1:20**  
**(RC0252)**

# Bezpečnostní pokyny

Vždy použijte ochranné brýle



Při uskladnění vyjměte kuličky a baterii



Nestřílejte na jiné osob ani zvěř



Nehrejte si s tankem na silnici, ani jiných veřejných komunikacích



Chraňte děti před spolknutím drobných částí



Pozor na úraz očí anténou při hraní s tankem nebo dálkovým ovladačem



Nikdy nemiřte kanónem do oblasti očí




Střelbu na terč neprovádějte v otevřeném prostoru



Nevkládejte prsty ani jiné předměty do pásu kol




Vždy zkontrolujte zda jsou baterie správně zapojeny



# Doplnění střeliva

Otevřete zásobník střeliva a vložte cca 20 kuliček



Uzavřete zásobník střeliva

Nepovolené střelivo:


- ✗ Kuličky nad 6mm
- ✗ Deformované kuličky
- ✗ Poškozené kuličky

Přepnutí pojistky pro střelbu




## Ovládání tanku

Rotace na místě  
levotočivá




Rotace na místě  
pravotočivá




TURRET-L

Otáčení věže  
vlevo



TURRET-R

Otáčení věže  
vpravo



Nahýbání děla  
nahoru/dolů



Fire Fire

Střelba - nutné stisknutí obou dvou tlačítek

## Popis tanku



Nenechte tank  
spadnout z  
výšky



Nevjíždějte na  
mokré povrchy



Nevjíždějte na  
nezpevněné  
povrchy



Nevjíždějte na  
zarostlé povrchy




Do otvoru na  
kuličky  
nevkládejte jiné  
předměty

Dálkový ovladač je napájen 9V baterií  
(není součástí balení)

Tank je napájen 9.6V baterií




Vždy dbejte na  
správnou polaritu baterií




## Instalace baterií


Sejměte zadní kryt dálkového ovladače




Baterie 9V



Nasaďte zadní kryt dálkového ovladače




Vložte baterii (dbejte na správnou polaritu)



Pojistka krytu baterie

Připojte baterii ke konektoru

Vraťte kryt baterií do tanku (dle drážek) a zajistěte pojistkou



## Ovládání tanku

